

真空产生器主要是用以产生真空，可搭配真空吸盘以吸取工作物，主要是在无法以气动夹爪夹取工作物时使用，一般会搭配阀及气缸使用。

▶ 真空吸盘之作动原理说明

1. 吸盘与待工作物接触，通过接管连接真空设备，启动真空设备产生负压。
2. 吸盘内产生负压，将工作物吸住并移动工作物。

▶ 流量传感器相关产品

☞ PA、PB、PAG、PAO、PAW、PAP、PAQ、PC、PAL、PAR